Getting Started

Get Started with your LIFEBOOK® AH572 Notebook

This guide will lead you through the start-up process for your new LIFEBOOK notebook and will also provide some valuable tips. To learn about all the exciting features that your new LIFEBOOK notebook has to offer, please see the User's Guide that can be accessed after completing the start-up procedure.

ENGLISH * FRANÇAIS

FUJITSU

This convenient guide will lead you through the start-up process and will also offer some valuable tips.

What's in the Box

Check to see that all of the following items are in the box:

- ❏ LIFEBOOK notebook
- ❏ Lithium ion battery, pre-installed
- ❏ AC adapter with power cord
- ❏ 3D glasses

Controls, Connectors, and Access Points



RIGHT PANEL



BACK PANEL



LEFT PANEL



BOTTOM PANEL



Initial Start Up











(For Additional Applications and Utilities)
CLICK ME
"Click Me!"

(For Latest Drivers)
(FDU)

1. Open the Display Panel

- Ensure that your LIFEBOOK is on a hard level surface and that the air vents are not blocked.
- Lift the display, being careful not to touch the screen.
- Adjust the display until it is at a comfortable viewing angle.

2. Connect AC Power

- Plug the power cord into the AC adapter.
- Plug the AC adapter into your notebook.
- Connect the power cord to an electrical outlet.

3. Connect to Internet or Network

- Connect an Ethernet cable to the LAN jack on your notebook and to a wall or cable jack, or connect to a wireless Ethernet router by sliding the wireless LAN switch to on.

Important:

- During the setup procedure, do not disconnect the power supply, press any buttons, or use any peripheral devices such as a mouse, keyboard, or remote control.
- You should not attach any external devices and do not put a DVD/CD in your drive until you have gone through the initial power on sequence.

4. Booting the System

> The Lithium ion battery is not charged upon purchase. Initially you will need to connect either the AC adapter or an Auto/Airline adapter to use your notebook.

- Press the Power Suspend/Resume button (above the keyboard) to turn on the notebook. When you do this for the first time, it will display a Fujitsu logo on the screen. If you do nothing, the system will load the operating system, and then the Windows Welcome will begin.

5. Register

- Accept the Microsoft® Windows® Licensing Agreement and the Fujitsu End User License Agreement to proceed.
- Select your User ID and Password during the "Welcome Screen."
- Keep a record of your User ID and password stored in a secure place.
- THE SCREEN WILL GO DARK FOR APPROXIMATELY TWO MINUTES. DO NOT ATTEMPT TO TURN POWER ON OR OFF DURING THIS STAGE.

6. Registering Your LIFEBOOK notebook

- Register your notebook with Fujitsu Service and Support via our website at us.fujitsu.com/computers.
- You will need to be set up with an Internet Service Provider (ISP) to register online.

7. Installing Click Me!

> It is critical that you run Click Me! to install necessary applications, utilities and drivers.

> For all Fujitsu LIFEBOOK AH572 configurations with Dual-Layer, or Blu-ray optical drive you must Install Click Me!

To verify a successful installation, the application icons will appear on the desktop. This process can take up to 15-20 minutes.

- Check to be sure the LIFEBOOK is connected to the Internet via the WLAN switch being on or connected to a LAN.
- After the first boot, a dialog box will automatically open that prompts you to run Click Me!. If you choose not run Click Me! at this time, the Click Me! icon will remain on your desktop.
- When you click the Click Me! icon, your system will automatically build the icon tray in the bottom right of the screen. Other utilities (e.g. Bluetooth) and drivers may be installed. Icons will be created that provide links to application/utilities that you will frequently access. Once Click Me! is completed the system will reboot.

8. Create backup media with MyRecovery (HDD recovery models only)

- Click on the [MyRecovery] icon to create backup recovery media and application discs.
- Refer to the “Restoring Your System Image and Software” guide for more detailed instructions.

9. Access your User’s Guide

- To take advantage of all the features of your new Fujitsu LIFEBOOK notebook, it is highly recommended that you read your electronic User’s Guide. It contains important detailed information about your new computer. You can access your User’s Guide by selecting its icon from the screen desktop.

Status Indicator Panels

The Status Indicators display symbols correspond to specific components of your Fujitsu LIFEBOOK notebook. The LEDs below each symbol tell you how each of those components is operating.

Power On Indicator
Blue, solid: The system is powered on.

Off: The system is powered off.

Battery Charge/DC-In Indicator
Orange, solid: AC adapter and battery are available and system is charging.

Blue, solid: AC adapter and battery are available and system is fully charged, or AC adapter is plugged in but battery is not installed.

Orange, blinking: AC adapter and battery are available and waiting to charge battery (battery is out of thermal range).

Off: AC adapter is not plugged in.

Hard Drive/Optical Drive Access Indicator
Glows green when your internal hard drive is being accessed. Note that flickering is normal.

NumLk Indicator
Indicates that the integral keyboard is set in ten-key numeric keypad mode.

CapsLock Indicator
Shows that your keyboard is set to type in all capital letters.

ScrLk Indicator
Indicates that your scroll lock is active.

If the battery pack is installed while the power is turned off, the battery level indicator will display the charge level for five seconds after it blinks orange.

If the AC adapter is not connected or the battery pack is not fully charged when the computer is switched to standby mode, the indicator will blink at the rate of one second on/six seconds off.

Batteries subjected to shocks, vibration or extreme temperatures can be permanently damaged.

A shorted battery is damaged and must be replaced.

Battery Level Indicator
Blue, solid: Between 51% and 100% charged.

Orange, solid: Between 13% and 50% charged.

Red, solid: 12% or less charged.

Orange, blinking: Blinks during battery status measurement (Four seconds after the battery is installed).

Red, blinking: There is a problem with the battery.

Off: There is no battery installed or the battery has no charge.

Quick Tips

It takes approximately 3 hours to charge a fully discharged single battery with unit off or in suspend mode.

Optimizing Battery Life
- Set power management setting for best battery life.
- Adjust display brightness levels to lowest comfortable setting.
- Utilize Suspend mode when not using your notebook.
- Read the Power Management section in your electronic User’s Guide for additional features.

Adjusting Display Brightness
- Fn + F6 to decrease brightness
- Fn + F7 to increase brightness

Adjusting Volume
- Fn + F8 to decrease volume
- Fn + F9 to increase volume

Support Button
- The Support button performs different actions when the system is off or when it is on.
- When the system is off, pressing the Support button will open the Fujitsu Start Boot Menu which allows you to select either a Diagnostic Program to test your system or Recovery and Utility to perform a number of other functions, including recovery of your system.
- When the system is on and you are logged on, pressing the Support button starts the Fujitsu Support Center utility which offers three tabs: Manual, Diagnostic Program, and Support.
- See your User’s Guide for more information about the Support button.

Dust Filter
- Periodically clean the dust filter for cooling efficiency

Drivers

For the latest drivers right-click the FDU icon and select “update”, or download them at us.fujitsu.com/computers.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

All repairs must be accomplished by an Authorized Repair Technician.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS, CAUTIONS and INSTRUCTIONS
This unit requires an AC adapter to operate. Use only UL Listed I.T.E. AC adapters with an output rating of 19 VDC, with a current of 4.22A (80W).

AC adapter output polarity:

When using your notebook equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Do not use this product near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

CAUTION

- Batteries subjected to shocks, vibration or extreme temperatures can be permanently damaged.
- A shorted battery is damaged and must be replaced.

For Authorized Repair Technicians Only

WARNING

- DANGER OF EXPLOSION IF LITHIUM (CLOCK) BATTERY IS INCORRECTLY REPLACED. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTION.
- FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH THE SAME TYPE AND RATING FUSE.

System Disposal

Fujitsu is very concerned with environmental protection and has enlisted the services of the Rechargeable Battery Recycle Corporation (RBRC)*, a non-profit public service organization dedicated to protecting our environment by recycling old batteries at no cost to you.

RBRC has drop-off points at tens of thousands of locations throughout the United States and Canada. To find the location nearest you, go to www.RBRC.org or call 1-899-822-8837.

If there are no convenient RBRC locations near you, you can also go to the EIA Consumer Education Initiative website (http://EIAE.org/) and search for a convenient disposal location.

Remember—protecting the environment is a cooperative effort, and you should make every effort to protect it for current and future generations.

*To order a new battery for your Fujitsu mobile computer, go to the Fujitsu shopping site at www.shopfujitsu.com in the U.S.A. or www.fujitsu.ca/products/notebooks in Canada.

***RBRC is an independent third party to which Fujitsu provides funding for battery recycling; RBRC is in no way affiliated with Fujitsu.*

Notes:

FUJITSU

Popular Accessories

Additional Lithium ion Battery
Auto/Airline Adapter
Additional AC Adapter
Additional 3D Glasses

Carrying Cases
- Diplomat (ballistic nylon)
- Tri-pak Backpack
- Workstation Plus

Notebook Keyed Lock

Have questions or need help?
- Visit our website at us.fujitsu.com/computers
- Call us anytime at 1.800.8FUJITSU
- Email us at 8fujitsu@us.fujitsu.com

Want more information on Fujitsu products?
- Visit our website at www.shopfujitsu.com
- Call us anytime at 1.800.FUJITSU

Fujitsu Extended Service Plans available.

Visit us.fujitsu.com/computers
to purchase any of these accessories
or to get more information.

Record your notebook serial number here:
Serial #_____
(see bottom of computer)

Fujitsu America, Inc.
1250 E. Arques Avenue M/S 122
Sunnyvale, CA 94085

Fujitsu, the Fujitsu logo, and LIFEBOOK are registered trademarks of Fujitsu Limited. Microsoft and Windows, are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners. Product description data represents Fujitsu design objectives and is provided for comparative purposes; actual results may vary based on a variety of factors. Specifications are subject to change without notice.

©2011 Fujitsu America, Inc. All rights reserved.

Ce guide pratique vous explique comment mettre en marche votre nouvel ordinateur et vous offre quelques conseils utiles.

Contenu de la boîte

Assurez-vous que les articles suivants sont bien inclus dans la boîte :

- ❏ Ordinateur portable LIFEBOOK
- ❏ Batterie au lithium, pré-installée
- ❏ Adaptateur secteur avec cordon d'alimentation
- ❏ Lunettes 3D

Commandes, connecteurs et points d'accès



COTE DROIT



ARRIERE



COTE GAUCHE


Fente pour dispositif antivol
Port RGB analogique
Port USB 2.0
Port USB 2.0 (avec charge USB en tout temps)
Prise de réseau local (RJ-45)
Prise HDMI
Ports USB 3.0

DESSOUS



Démarrage initial











(Pour autres applications et utilitaires)

CLICK ME

« Click Me! »

(Pour les plus récents Pilotes)

(FDU)

1. Ouverture de l'écran

- Assurez-vous que votre LIFEBOOK est sur une surface plane et que les grilles de ventilation ne sont pas obstruées.
- Levez l'écran en prenant garde à ne pas toucher la surface d'affichage.
- Ajustez l'écran pour obtenir un angle de vue confortable.

2. Branchement de l'ordinateur sur l'alimentation secteur

- Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- Branchez l'adaptateur secteur sur l'ordinateur.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

3. Connexion à Internet ou à un réseau

- Branchez le câble Ethernet sur la prise de réseau local de votre ordinateur, puis sur une prise murale ou sur un routeur Ethernet sans fil en glissant le commutateur de communications sans fil en position d'activation.

Important :

- Pendant la procédure de configuration, ne débranchez pas l'alimentation électrique, n'appuyez sur aucun bouton, ou n'utilisez aucun des périphériques tels que souris, clavier ou télécommande.
- Vous ne devez pas installer de périphérique externe ni insérer de DVD/CD dans votre lecteur avant que la procédure de démarrage initial ne soit entièrement terminée.

4. Amorçage du système

Lorsque vous recevez l'ordinateur, la batterie au lithium n'est pas chargée. Lors de la première utilisation, vous devez connecter l'adaptateur secteur ou l'adaptateur auto/avion.

- Pour mettre votre ordinateur en marche, appuyez sur le bouton d'alimentation/veille/reprise (au-dessous du clavier). Lorsque vous effectuez cette opération pour la première fois, un logo Fujitsu s'affiche à l'écran. Si vous ne faites rien, le système d'exploitation se chargera, puis l'écran de bienvenue Windows apparaîtra.

5. Enregistrement

- Pour procéder, acceptez le contrat de licence Microsoft® Windows® et le contrat de licence d'utilisateur final Fujitsu.
- Lorsque l'écran « Bienvenue » apparaît, sélectionnez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- Gardez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe en lieu sûr.
- L'ÉCRAN S'ÉTEINDRA PENDANT ENVIRON DEUX MINUTES. N'ESSAYEZ PAS D'ÉTEINDRE OU D'ALLUMER L'ORDINATEUR PENDANT CETTE PHASE.

6. Enregistrement de votre ordinateur LIFEBOOK

- Enregistrez votre ordinateur auprès du service d'assistance Fujitsu sur le site internet us.fujitsu.com/computers.
- Pour vous enregistrer en ligne, vous devez avoir un compte valide auprès d'un fournisseur d'accès Internet.

7. Installation de Click Me!

Il est très important d'exécuter « Click Me! » pour installer les applications, les utilitaires et les pilotes nécessaires.

Pour toutes les configurations Fujitsu LIFEBOOK AH572 avec lecteur optique double couche ou Blu-ray, il est essentiel d'installer Click Me!

Pour vérifier la réussite de l'installation, les icônes d'applications doivent apparaître sur le bureau. Ce processus peut demander 15-20 minutes.

- Vérifiez que votre LIFEBOOK est connecté à Internet : il peut l'être par le dispositif sans fil ou via un réseau local.
- Après le premier amorçage, une boîte de dialogue s'ouvre automatiquement et vous demande d'exécuter Click Me! Si vous décidez de ne pas exécuter Click Me!, l'icône demeurera sur votre bureau pour une installation future.
- Lorsque vous cliquez sur l'icône Click Me!, votre système configure automatiquement la barre d'icônes dans le coin inférieur droit de l'écran. D'autres utilitaires (p. ex. Bluetooth) et d'autres pilotes peuvent également être installés. Des icônes seront créées pour

offrir des liaisons avec des applications/utilitaires susceptibles d'être utilisés fréquemment. Lorsque l'exécution de Click Me! est terminée, le système redémarre.

8. Création de copies de sécurité avec MyRecovery (modèles avec récupération de disque dur uniquement)

- Cliquez sur l'icône [MyRecovery] pour créer des supports de sauvegarde et des disques d'applications.
- Pour plus de détails, reportez-vous à « Restauration de votre image de système et de vos logiciels » pour obtenir des instructions plus détaillées.

9. Accès au Guide d'utilisation

- Pour tirer profit au maximum de votre nouvel ordinateur Fujitsu LIFEBOOK, nous vous recommandons de consulter le guide d'utilisation en version électronique. Vous y trouverez des informations détaillées importantes à propos de votre nouvel ordinateur. Pour y accéder, sélectionnez l'icône « Guide d'utilisation » sur le bureau (l'écran).

Tableau de voyants d'état

Les voyants d'état affichent des symboles correspondant à divers composants de votre ordinateur LIFEBOOK Fujitsu. Les diodes électroluminescentes (DEL) sous chaque symbole vous renseignent sur le fonctionnement des composants correspondants.

Voyant d'alimentation
Bleu continu : Le système est sous tension.

Éteint : Le système n'est pas sous tension.

Voyant de niveau de charge/entrée c.c.
Orange continu : L'adaptateur secteur et la batterie sont disponibles et le système est en cours de charge.

Bleu continu : L'adaptateur secteur et la batterie sont disponibles et le système est entièrement chargé ou l'adaptateur secteur est branché mais la batterie n'est pas installée.

Orange clignotant : L'adaptateur secteur et la batterie sont disponibles et en attente de charger la batterie (batterie en-dehors des températures de fonctionnement).

Éteint : L'adaptateur secteur n'est pas branché.

Voyant d'accès au disque dur/lecteur optique
Clignote en vert lorsque votre disque dur est en cours d'accès. Le clignotement est normal.

Voyant Verr num
Indique que le clavier intégré est en mode Pavé numérique à dix touches.

Voyant Verr maj
Indique que le clavier est réglé pour afficher des lettres majuscules.

Voyant Verr défil
Ce voyant indique que la fonction de verrouillage du défilement a été activée.

Lorsque la batterie est installée et que l'ordinateur n'est pas sous tension, le voyant de charge de la pile indiquera le niveau de charge pendant cinq secondes après le clignotement orange.

Lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché ou que la batterie n'est pas complètement chargée et que l'ordinateur se trouve en mode veille, le voyant clignote en s'allumant une seconde puis en s'éteignant six secondes.

Les batteries soumises à des chocs, à des vibrations ou à des températures extrêmes risquent de subir des dégâts permanents.

Si une batterie est court-circuitée, elle est forcément abîmée et doit être remplacée.

Voyant de niveau de charge
Bleu continu : Batterie chargée entre 51% et 100%.

Orange continu : Batterie chargée entre 13% et 50%.

Rouge continu : Batterie chargée à 12% ou moins.

Orange clignotant : Le clignotement indique qu'un chargement est en cours (4 secondes après l'installation de la batterie).

Rouge clignotant : Le système a détecté un problème au niveau de la batterie.

Éteint : Aucune batterie n'est installée ou la batterie n'est pas chargée.

Conseils rapides

Il faut environ 3 heures pour recharger une batterie totalement vide en gardant l'ordinateur hors tension ou en mode veille.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Configurez les paramètres de la gestion de l'alimentation de façon à maximiser la longévité de la batterie.
- Réglez la luminosité de l'écran au niveau le plus bas possible.
- Activez le mode veille lorsque vous n'utilisez pas l'ordinateur.
- Lisez la section de votre guide d'utilisation électronique traitant de la gestion de l'alimentation.

Réglage de la luminosité de l'écran

- Fn + F6 pour diminuer la luminosité
- Fn + F7 pour augmenter la luminosité

Réglage du volume

- Fn + F8 pour baisser le volume
- Fn + F9 pour augmenter le volume

Bouton Soutien

- Le bouton Soutien effectue différentes actions selon que le système est éteint ou en marche.
- Lorsque l'ordinateur est éteint, le bouton de soutien permet d'ouvrir le menu d'amorçage Fujitsu, lequel vous permet de sélectionner soit le programme de diagnostics pour tester l'ordinateur, soit le dispositif Restauration et Utilitaires pour exécuter un certain nombre de fonctions, dont la restauration du système.
- Lorsque le système est sous tension et que vous êtes connecté, vous pouvez appuyer sur le bouton Soutien, ce qui ouvre l'utilitaire Centre de soutien Fujitsu, lequel vous offre trois onglets : Manuel, Programme de diagnostic et Soutien.
- Pour de plus amples informations sur le bouton de soutien, consultez le guide d'utilisation.

Filtre anti-poussière

- Nettoyez périodiquement le filtre anti-poussière afin que le système de refroidissement puisse demeurer efficace.

Pilotes

Pour vous assurer d'avoir els pilotes les plus récents, cliquez avec le bouton droit sur l'icône FDU (Fujitsu Driver Update, ou Mise à jour des pilotes) et choisissez « Actualiser » ou visitez le site us.fujitsu.com/computers.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien agréé.

INSTRUCTIONS, MISES EN GARDES ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS À PROPOS DE LA SÉCURITÉ
Pour fonctionner, cet appareil nécessite un adaptateur secteur. Utilisez uniquement un adaptateur secteur homologué UL I.T.E. avec une sortie nominale de 19 V c.c. et un courant nominal de 4,22 A (80 W).

Polarité de sortie de l'adaptateur secteur :

Lorsque vous utilisez votre ordinateur portable, assurez-vous de toujours suivre les précautions de sécurité de base afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, notamment :

- N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau (par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un évier de buanderie), dans un sous-sol humide ou à côté d'une piscine.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les piles recommandés dans ce manuel. Ne jetez pas les piles ou les batteries dans un feu. Elles risquent d'exploser. Vérifiez si la réglementation locale comporte des instructions spéciales d'élimination.

ATTENTION

- Les batteries soumises aux chocs, aux vibrations ou aux températures extrêmes risquent de subir des dégâts permanents.
- Si une batterie est court-circuitée, elle est forcément abîmée et doit être remplacée.

Avis réservé à des réparateurs qualifiés

AVERTISSEMENT

- IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE AU LITHIUM (HORLOGE) N'EST PAS REMPLACÉE CORRECTEMENT. REMPLACEZ-LA UNIQUEMENT PAR UNE BATTERIE IDENTIQUE OU D'UN TYPE RECOMMANDÉ PAR LE FABRICANT. JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
- POUR UNE PROTECTION CONTINUE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE, LE FUSIBLE NE DOIT ÊTRE REMPLACÉ QUE PAR UN FUSIBLE DE MÊME TYPE ET DE MÊME CAPACITÉ.

Mise aux rebuts du système

Chez Fujitsu, nous portons une attention particulière à la protection de l'environnement et nous collaborons donc avec la Rechargeable Battery Recycle Corporation (RBRC*), une organisation de service publique à but non lucratif qui s'engage dans la protection de l'environnement en recyclant les batteries et piles usagées sans aucun frais pour vous.

La RBRC dispose de dizaines de milliers de points de collecte aux États-Unis et au Canada. Pour trouver le lieu de collecte le plus proche de chez vous, visitez www.RBRC.org ou appelez au 1-899-822-8837.

Si aucun des lieux proposés par la RBRC ne vous convient, vous pouvez en chercher un autre en visitant le site Internet de la Consumer Education Initiative (Initiative pour l'éducation des consommateurs) de l'EIA (Electronic Industries Alliance) à http://EIAE.org.

Rappelez-vous que la protection de l'environnement est l'affaire de tous, vous devriez donc faire tout votre possible pour y contribuer, tant pour les générations présentes que futures.

*Pour commander une nouvelle batterie compatible avec votre ordinateur portable Fujitsu, visitez le site www.shopfujitsu.com si vous résidez aux États-Unis, ou www.fujitsu.ca/products/notebooks si vous résidez au Canada.

***La RBRC est une organisation indépendante dont Fujitsu finance une partie des activités de recyclage ; la RBRC n'est en aucune façon affiliée à Fujitsu.*

FUJITSU

Accessoires préférés des utilisateurs

Batterie au lithium supplémentaire
Adaptateur auto/avion
Adaptateur secteur supplémentaire
Lunettes 3D supplémentaires

Mallettes de transport
- Diplomat (nylon balistique)
- Sac à dos Tri-pak (trois compartiments)
- Workstation Plus

Verrou à clef pour l'ordinateur

Questions ? Besoin d'aide ?

- Visitez notre site Internet us.fujitsu.com/computers
- Appelez-nous en tout temps au 1.800.8FUJITSU
- Envoyez-nous un courriel à 8fujitsu@us.fujitsu.com

Vous voulez en savoir davantage sur les produits Fujitsu ?

- Visitez notre site Internet www.shopfujitsu.com
- Appelez-nous en tout temps au 1.800.FUJITSU

Des programmes de garantie prolongée Fujitsu sont disponibles.

Visitez le site us.fujitsu.com/computers
si vous désirez acheter ces accessoires ou obtenir plus d'informations.

Notez ici le numéro de série de votre ordinateur :
No. de série_____
(voir sous l'ordinateur)

Fujitsu America, Inc.
1250 E. Arques Avenue M/S 122
Sunnyvale, CA 94085

Fujitsu, le logo Fujitsu et LIFEBOOK sont des marques déposées de Fujitsu Limited. Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de commerce de la société Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leur propriétaire respectif. Les informations de description des produits répondent aux objectifs de conception de Fujitsu et sont fournies à des fins de comparaison. Les résultats réels peuvent varier en fonction de divers facteurs. Les caractéristiques peuvent être modifiées ans préavis.

© 2011 Fujitsu America, Inc. Tous droits réservés.

B6FJ-5871-01EN-00